



## Ditec Globe 6

EN

The perfect automation  
for your home garage



## **INLEREN LOOPWEG EN KRACHT**

**Houdt CANC (12) ingedrukt**

**Houdt TEST (13) ingedrukt totdat LED1 (rood) en LED2 (groen) gaan knipperen.**

**Wanneer LED's niet meer knipperen, beide knoppen (12+13) loslaten.**

**Wacht tot LED (1+2) synchroon gaan knipperen**

**Houdt TEST (13) ingedrukt totdat deur bijna gesloten**

**Puls met TEST (13) totdat deur volledig gesloten, LED1 aan**

**Druk op CANC (12) om de positive op te slaan, rode LED1 gaat uit, groene LED2 gaat aan.**

**Houdt TEST (13) ingedrukt totdat de deur bijna geheel open is.**

**Puls met TEST(13) totdat volledige openstand is bereikt.**

**Druk op CANC (12) om de positive op te slaan, rode LED1 gaat aan, groene LED2 gaat uit.**

**Leer de kracht door TEST (13) te drukken, de sluit en opent de deur, rode LED1 en groene LED2 knipperen. Wanneer de kracht warden zijn ingeleerd, knippert alleen nog rode LED 1**

## **INLEREN / WISSEN HANDZENDER**

**Inleren:**

**Druk PROG (11), groene LED2 gaat aan**

**Druk de gewenste knop op de handzender, groene LED2 gaat uit en gaat weer aan.**

**Druk nogmaals op dezelfde knop van de handzender, groene LED2 knippert.**

**De handzender is ingeleerd.**

**Wissen van alle zenders:**

**Druk enhoudt PROG(11) totdat groene LED2 knippert**

**Laat PROG (11) los en druk weer in totdat groene LED2 snel knippert.**

**De zenders zijn gewist.**